

Procedure: **ONTLUCHTEN** en **NUL-INSTELLING** **Caravan Compact Automaat**

*Let op! De ontluft en nul instellings procedure bij het caravan compact levelsysteem is **NIET** hetzelfde als bij het volledige 6 steuns caravan levelsysteem. In dit memo een verkorte uitleg als aanvulling op de Montage - en Gebruikers handleiding.*

E&P Hydraulics introduceert het 2 steuns Compact Automaat levelsysteem voor de caravan.

Hoe werkt het: Met behulp van de 2 hydraulische as-steunen wordt de caravan over de breedte richting van de caravan waterpas gezet. Vervolgens wordt de caravan door het handmatig verdraaien van het neuswiel volledig waterpas gesteld. Afsluitend zet men de caravan stabiel door de vier hoeksteunen handmatig uit te draaien.

Inregelen van het levelsysteem: Na montage van de as-steunen dient men het hydraulische systeem eerst te ONTLUCHTEN om vervolgens het WATERPAS-NIVO of NUL-INSTELLING in te kunnen programmeren.

1. Ontluchten :

Let op! Bij het in het bedrijf nemen (ontluchten) van het systeem mag er geen kracht op de hydraulische as-steunen staan. Zorg er dus voor dat de as-steunen de maximale slag kunnen maken, zonder dat ze hierbij de grond raken.

In onderstaande de procedure voor het ontluichten:

- Stap 1** Druk **1x** op button **“AAN/UIT”** (nr.5) om het levelsysteem AAN te schakelen.
- Stap 2** Druk **1x** op button **“HANDBEDIENING”** (nr.6) om het systeem op handbediening te zetten.
- Het LED “handbediening” (nr.9) licht nu op
- Stap 3** Zet de as-steunen uit door achtereenvolgens de buttons **“AS-STEUN LINKERZIJDE”** (nr.10) en **“AS-STEUN RECHTERZIJDE”** (nr.13) **ingedrukt te houden**.
- De hydraulische pomp gaat draaien en de as-steun zal nu schoksgewijs naar beneden komen. Houd deze button ingedrukt tot de as-cilinder zijn maximale slag maakt en volledig uitgeschoven is.
- Stap 4** Druk **1x** op button **“HANDBEDIENING”** (nr. 6) om handbediening uit te zetten.
- Het LED indicator “handbediening” (nr.9) gaat uit
- Stap 5** Druk **1x** op de button **“AS-STEUNEN INTREKKEN”** (nr.8)
- Het LED indicator “neuswiel” gaat branden
- Stap 6** Druk **1x** op de button **“HANDBEDIENING”** (nr. 6) → z.o.z





LEVELSYSTEM
CARAVAN - compact
MONTAGE

Procedure ontluchten (vervolg)

- Stap 7** Trek de beide as-steunen in door de button **“AS-STEUNEN INTREKKEN”** (nr.8) **ingedrukt te houden** totdat de as-steunen volledig zijn ingetrokken.
- Stap 8** Herhaal bovengenoemde handelingen (stap 2 t/m 7) nog één maal.

Het systeem is nu volledig ontlucht

2. Nul-instelling : (waterpas-nivo)

*Let op! In tegenstelling tot bij het complete caravan 6 steuns levelsysteem hoeft de caravan als basisvoorwaarde alvorens het nulpunt in te stellen **NIET** met het neuswiel naar beneden te staan.*

In onderstaande de procedure voor het instellen van het waterpas-nivo:

- Stap 1** Plaats de caravan op een vlakke ondergrond (werkvloer).
- Stap 2** Druk **1x** op button **“AAN/UIT”** (nr.5) om het levelsysteem AAN te schakelen
- Stap 3** Druk **1x** op button **“HANDBEDIENING”** (nr.6) om het systeem op handbediening te zetten.
- Het LED indicator “handbediening” (nr.9) licht nu op
- Stap 4** Neem een waterpas en plaats deze (in het zicht) op de vloer van de caravan.
- Stap 5** Druk op de button's **“AS-STEUN LINKS”** (nr.10) en **“AS-STEUN RECHTS”** (nr.13) om de caravan over de breedte richting waterpas te zetten.
- Stap 6** **VERDRAAI HET NEUSWIEL** zodanig dat de caravan over de lengte richting waterpas staat.
- Het LED indicator “nivo” (nr.14) brand nu groen
- Stap 7** Druk **1x** op button **“AAN/UIT”** (nr.5) om het levelsysteem UIT te schakelen
- Stap 8** Druk **1x** op button **“AAN/UIT”** (nr.5) om het levelsysteem AAN te schakelen
- Stap 9** Druk **5x** op de button **“AS-STEUN LINKS”** (nr.10)
- Deze handeling wordt door het apparaat bevestigd met een piepje
- Stap 10** Druk **5x** op de button **“AS-STEUN RECHTS”** (nr.13)
- Alle indicator LED's gaan branden
- Stap 11** Druk **3x** op de button **“AS-STEUNEN INTREKKEN”** (nr.8)
- Het LED indicator “handbediening” (nr.9) blijft nu als enige branden.
- Stap 12** Druk **1x** op button **“AAN/UIT”** (nr.5) om het levelsysteem UIT te schakelen.

Het waterpas-nivo is ingesteld

