



## MONTAGE BPW asbeugel caravan

E&P hydraulics heeft enkele **BPW caravan montage beugels** (  $\varnothing 70$  -  $\varnothing 84$  en  $\varnothing 92$  mm.) ontworpen welke gebruikt worden om de twee hydraulische assteunen aan een **ronde as** te monteren. Om de hydraulische assteunen op deze ronde as in de juiste positie te behouden worden er bij deze asbeugelset(s) enkele onderdelen meegeleverd welke het **verdraaien tegen gaan**.

Zie onderstaande voor de juiste montage van deze onderdelen (A, B, C en D).

